




QW PSP-2500



SUITABLE FOR **PLAYSTATION PORTAL™**  
**CHARGING DOCK**

USER MANUAL



## **PACKAGE CONTENTS**

- Charging dock
- Type - C cable
- Type - C connector

## **USING**

This is a PS charging dock special use for the PS portal when charging.

## **SPECIFICATIONS**

Input:	5V2800mA
Output:	5V2800mA
Require adapter power:	5V 3000mA

## **HOW TO USE**

1. Connect the type C cable (Included) to a power adapter (minimum provide 5V3000mA) to the stand.
2. Plug in the type C connector to PS portal.
3. Place the PS portal on to the charging dock, then operation start.



## **WARNINGS**

- Do not continue to charge the PlayStation Portal after it is fully charged.
- Do not use or leave the charger near a heat source such as a fire or a heater.
- Do not place the charger in any liquid, fire or on a heater.
- Do not hit or throw the charger.

## **CAUTIONS**

- Do not use or leave the charger in very high temperatures (i.e. in direct sunlight).
- Do not use the charger where there is a lot of static electricity, otherwise the safety devices within the charger can be damaged.
- The charger should be stored at room temperature.
- Please follow electrical devices waste recycling guidelines when disposing of the charger.

## **CE CONFORMITY INFORMATION**

Hereby, Pirox International B.V. declares that this product is in compliance with Directive **2004/108/EC RoHS 2011/65/EU** and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://www.qware.nl/doc>



## **DISPOSAL OF THE DEVICE**

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

## **WARNING**

Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

---

## **CE INFORMATIE OVER CONFORMITEIT**

Bij dezen verklaart Pirox International B.V. dat dit product voldoet aan EU-richtlijn **2004/108/EC RoHS 2011/65/EU** en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://www.qware.nl/doc>



## **AFVOEREN VAN HET APPARAAT**

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur of Electrical or Electronic equipment.

## WAARSCHUWING

Volg altijd nauwlettend alle instructies en waarschuwingen. Niet uit elkaar nemen of aanpassen. Het apparaat niet zelf openen of repareren. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Niet gebruiken in vochtige of natte omgevingen. Niet blootstellen aan bovenmatige hitte of open vuur. Plotselinge temperatuurwisselingen vermijden. Niet verbranden. Het apparaat niet openen. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation.



## KONFORMITÄTSINFORMATION

Hiermit erklärt Pirox International B.V., dass dieses Produkt mit der Richtlinie **2004/108/EC RoHS 2011/65/EU** und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.qware.nl/doc>



## ENTSORGUNG DES GERÄTS

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

## WARNING

Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder umbauen. Nicht selbst öffnen oder reparieren. Nicht Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten, nassen oder nassen Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel. Nicht anzünden oder verbrennen. Öffnen Sie das Gerät nicht. Entsorgen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderem Abfall. Um eine mögliche Umweltverschmutzung zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden.



## INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

Pirox International B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive [2004/108/CE RoHS 2011/65/UE](#) et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.qware.nl/doc>



## ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.



## AVERTISSEMENT

Suivez toujours attentivement toutes les instructions et avertissements. Ne pas démonter ni modifier. N'ouvrez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas exposer aux liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans un endroit détrempé, humide ou mouillé. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à une flamme nue. Évitez les changements brusques de température. Ne pas brûler ou brûler. N'ouvrez pas l'appareil. Ne jetez pas l'appareil avec d'autres déchets. Pour éviter une éventuelle pollution de l'environnement, l'appareil doit être déposé dans une déchetterie.



## INFORMACJE O ZGODNOŚCI

Pirox International B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą [2004/108/EC](#) [RoHS 2011/65/EU](#) oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <https://www.qware.nl/doc>



## OSTRZEŻENIE

Zawsze dokładnie postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami. Nie modyfikuj ani nie otwieraj słuchawek. Nie otwieraj ani nie naprawiaj tego urządzenia samodzielnie. Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy. Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur ani ognia. Unikaj znacznych wahań temperatury. Nie podpalać i nie wrzucać do ognia. Nie otwieraj urządzenia. Nie wyrzucać tego urządzenia razem z odpadami komunalnymi.

## UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.

